




CONEXIONES TERMOSTATO




CONEXIONES TERMOSTATO



CONEXIONES TERMOSTATO



CONEXIONES TERMOSTATO



ESQUEMA

CONEXIÓN DE TERMOSTATO Y ADAPTADOR TERMOSTÁTICO



| | | | |
|-------------|---------------------|----------|----------|
| REFERENCIA | TÉCNICOS | ESCALA | Nº PLANO |
| RESPONSABLE | Raúl Sánchez Torres | S/N | 01 |
| DIBUJADO | Raúl Sánchez Torres | FECHA | PLANTA |
| FICHERO | CONEX. TERMOSTATOS | 4 ABR 11 | BAJA |

Multicapas Industrial S.L
 Travesía del Encinar nº 3
 Tf: 91 8171709 Fax: 91 8171716
 45950 Casarrubios del Monte (Toledo)
 sueloradiante@multicapas.com